



662197

ZÜNDSCHALTER

TECHNISCHE INFORMATIONEN



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Stellung 0: Schlüssel kann abgezogen werden, kein Kontakt

Stellung 1: Schlüssel kann nicht abgezogen werden, Kontakt Service

Stellung 2: Schlüssel kann nicht abgezogen werden, Kontakt instabil Service + Zündung

* ACHTUNG, die Löcher unten positionieren, um das Abfließen von Wasser/Kondenswasser zu erleichtern.

