

# 550039

## MONTAGEANLEITUNG FÜR KURBELWELLENSENSOREN



### **EINLEITUNG**

Die Montageprozedur, die befolgt werden muss, um die Kurbelwellensensoren 550039 zu ersetzen, wird nachfolgend dargestellt.

### **MONTAGEANLEITUNG**

Die Schritte, die für die korrekte Montage und Demontage des Produkts ausgeführt werden müssen, sind:

- 1) Entfernen Sie den defekten Sensor mit dem entsprechenden Werkzeug und werfen Sie ihn in die entsprechenden separaten Auffangbehälter
- 2) Stecker 303-507 einstecken
- 3) Drehen Sie die Kurbelwelle, bis sie einrastet
- 4) Setzen Sie die Stellschraube M6x20 ein
- 5) Montieren Sie das Kunststoffwerkzeug am Sensor 550039
- 6) Positionieren Sie den Sensor und verriegeln Sie den Spindelgeber
- 7) Befestigen Sie den Sensor mit geeigneten M6-Schrauben mit einem Drehmoment von 6,5 Nm
- 8) Entfernen Sie das Kunststoffwerkzeug und entsorgen Sie es im Sondermüll
- 9) Entfernen Sie die Stellschraube M6x20
- 10) Stecker 303-507 herausziehen