


ZÜNDLEITUNGSSATZ

MONTAGEANWEISUNGEN



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Nur bei kaltem Motor eingreifen, die Anschlüsse der Spulen, Zündkerzen und Kappen müssen sauber sein.
- Die Kabel müssen eines nach dem anderen ausgetauscht werden, um ein Einklemmen oder Beschädigen zu vermeiden.
- Neue Kabel müssen unter Einhaltung der richtigen Zündreihenfolge montiert werden, ohne dass diese zu stark gegeneinander in Kontakt stehen.
- Überprüfen, ob die Kappen und Klemmen fest sitzen. Wir empfehlen eine dünne Schicht aus nicht schmelzbarem Silikonschmiermittel in der Kappe der Zündkerzenseite.

